

Important!

Flip this card for information on two new features added to Installer Setup.
See Installation Guide, page 8 (document no. 69-1714).

Important !

Voir au verso pour information au sujet de deux nouveaux éléments ajoutés à la configuration à l'installation. Voir Guide d'installation, page 8 (document no. 69-1714F).

¡Importante!

Ver el reverso para información sobre dos nuevas funciones añadidas a los ajustes de instalación. Ver la guía de instalación, página 8 (documento no. 69-1714S).

Setup Function

27 Heat temperature range stops

28 Cool temperature range stops

Settings & Options

90 Highest heating temperature setting
40-89 Heating temperature range (increments of 1°F, or 0.5°C)

50 Lowest cooling temperature setting
51-99 Cooling temperature range (increments of 1°F, or 0.5°C)

Fonction de configuration Paramètres et options

27 La gamme de températures de chauffage s'arrête

28 La gamme de températures de climatisation s'arrête

90 Réglage de température le plus élevé
40-89 Gamme de températures de chauffage (incrément de 1° F ou de 0,5° C)

50 Réglage de température le plus bas
51-99 Gamme de températures de climatisation (incrément de 1°F ou 0,5° C)

Función de configuración Ajustes y opciones

27 Escala de temperatura de calefacción

28 Escala de temperatura de refrigeración

90 Punto de mayor temperatura de calefacción
40-89 Rango de temperaturas de calefacción (incrementos de 1°F o 0,5°C)

50 Punto de menor temperatura de refrigeración
51-99 Rango de temperaturas de refrigeración (incrementos de 1°F o 0,5°C)